

コンパクトシーラーCS10

単辺封かん型

## 取扱説明書

株式会社ティ・シー・エス

東京都新宿区西新宿8-12-1 サンパレス新宿 1102

Phone:03-5937-2212


FAX:050-3488-9609

Mail:info@tcsnet.co.jp

# コンパクトシーラーCS10(単辺封かん型)取扱説明書

## I 同梱品

1. CS10本体
2. 電源ケーブル
3. 取扱説明書
4. 保証書



## II 安全上のご注意 注意

1. 機器の設置、移動、または装置を接続するときは**必ず電源スイッチを切り**電源ケーブルを取り外して下さい。
2. 本装置を改造しないで下さい。火災、感電の恐れがあります。
3. 表示された電源電圧（定格電圧100V）以外の電圧で使用しないで下さい。
4. タコ足配線をしないで下さい。火災、感電の恐れがあります。
5. 本装置は、付属の電源コード以外は使用しないで下さい。
6. めれた手で電源プラグを抜き差ししないで下さい。
7. 設置時は次の場所には置かないで下さい。
  - (1) 直射日光のあたる場所
  - (2) 湿気やほこりの多い場所
  - (3) 不安定な場所

## III 操作方法

1. 電源ケーブルを本体後方側に接続する
2. 電源スイッチ（本体後方側）をONにする
3. 圧着用紙の端を、シーラー機正面のローラーに挿入する

[注] 圧着用紙は、三つ折りにした状態で1枚ずつ挿入して下さい。  
複数枚重ねて挿入するとモーターがロックし動かなくなります。  
万が一モーターがロックした場合は、いったん電源を落とし、  
ローラーに絡まった用紙を取り出してから、再び電源を入れて  
下さい。

\* ホームページから動画もご覧になれます。

URL:<http://www.tcsnet.co.jp>